




Teknikskab













Varmepumpe

LCD DISPLAY



Tab.13 Ikoner på startskærmen samt oplysninger

Ikone	Oplysninger	Beskrivelse af ikonet
(i)	Fejlstatus	Oplysninger om betjening af anlægget
	Vedligeholdelsesstatus	Vedligeholdelsesmeddelelse
	Installatør adgang	Installatørniveau
	Ferieprogram	Ferietilstand
	Lufforsynet varmepumpe	Visning af varmepumpens flowtemperatur
	Vandtryk	Visning af aktuelt vandtryk
	CIRCA/CIRCB	Symbol, der angiver driftszonen Visning af rumtemperatur for zone A/B
	Brugsvandsbeholder	Temperaturvisning for varmt brugsvand
	Udetemperatur	Visning af udetemperatur